



WHY DON'T YOU

MUSIQUE: Why don't you by Marty Rivers - 138 BPM.

CHOREGRAPHE: Severine Fillion (janvier 2019).

TYPE : Country Line Dance, 4 murs, ni tag, ni restart.

TEMPS : 32.

NIVEAU : Débutant.

INTRO : 4x8 temps.

Heel, hook, heel, hitch, coaster step, hold.

- 1 – 2 Touché le talon du PD devant, hook PD croisé devant jambe gauche.
3 – 4 Touché le talon du PD devant, hitch genou D.
5-6-7-8 PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant, pause (**coaster step**).

Heel, hook, heel, hitch, coaster step, hold.

- 1 – 2 Touché le talon du PG devant, hook PG croisé devant jambe droite.
3 – 4 Touché le talon du PG devant, hitch genou G.
5-6-7-8 PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant, pause (**coaster step**).

Side together, side together, heel twist, heel plit.

- 1 – 2 PD pas à droite, PG pas à côté du PD.
3 – 4 PD pas à droite, PG pas à côté du PD.
5 – 6 Pivoter les 2 talons vers la gauche en fléchissant les genoux, revenir talons au centre.
7 – 8 Ecarter les 2 talons vers l'extérieur, revenir les talons au centre.

Step, clap, ¼ turn, clap, heel, heel switch.

- 1 – 2 PD pas devant, clap (**frapper dans les mains**).
3 – 4 Pivoter ¼ de tour à gauche (**appui sur le PG**), clap (**frapper dans les mains**).
5 – 6 Touché le talon du PD devant, PD pas à côté du PG.
5 – 6 Touché le talon du PG devant, PG pas à côté du PD.

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE!

LES BUFFALO DANCERS 70

Sitting-bull70@hotmail.fr